

GUIDE FÜR INNENRAUM INSTANDHALTUNGSANLEITUNG

Hergestellt aus pulverlackiertem Stahl mit glatten Oberflächen.
Minimaler Instandhaltung und einfache Reinigung.



Türen und Oberflächen

Einfache Reinigung mittels ausgewrungenem Microfasertuch. Verwenden Sie sowohl außen als auch innen normales Seifenwasser. Wenn mehrere Abfallbehälter mit Magneten zusammengekoppelt sind, prüfen Sie laufend hinsichtlich Schmutzes zwischen den Behältern. Sollten in der Oberfläche kleine Risse auftreten, können Sie ein Reparaturset kaufen.

Räder und Füße

Räder und Füße sind im Sockel verborgen und kommen daher nicht in direkten Kontakt mit dem Abfall. Prüfen Sie laufend auf Staub, der sich in den Rädern ansammeln kann. Dieser lässt sich leicht entfernen, indem Sie den Behälter auf die Seite legen und die Räder mit einem ausgewrungenen Lappen waschen. Bei hartnäckigerem Schmutz lässt sich Reinigungsbenzin verwenden.



Beutelhalter

Einfache Reinigung mittels ausgewrungenem Microfasertuch. Verwenden Sie normales Seifenwasser. Prüfen Sie einmal im Jahr, dass die beiden Montageschrauben festsitzen. Beutelhalter und Schrauben lassen sich leicht tauschen, sollten diese kaputtgehen.

Gasdämpfer, Türen und Fußpedale

Die Gasdämpfer und Beschläge sind so angeordnet, dass sie möglichst wenig Schmutz ansammeln. Einfache Reinigung mittels ausgewrungenem Microfasertuch. Verwenden Sie normales Seifenwasser. Der Öffnungsmechanismus der Pedalbehälter ist aus Nylonlagern aufgebaut, die weder Schmierung noch eine andere Instandhaltung erfordern.



NOTIZ: Verwenden Sie keine Scheuerschwämme und -pulver lösungsmittelhaltige und säurehaltige Reinigungsmittel zur Reinigung.